

METALBUILD

DRAGON SCALE

取扱説明書

BANDAI NAMCO

Type-02/FIZ GUREN Type-08 Elements "SEITEN"

紅蓮聖天八極式

©SUNRISE / PROJECT L-GEASS Character Design ©2006-2017 CLAMP・ST

※画像はイメージです。

※本書の画像と商品とは多少異なりますので、ご了承ください。



セット内容

取扱説明書(本書)



右腕ワイドレンジ
パーツ



肩パイル




メーザーバイブレーションソード



エナジー・ウイング(右)




エナジー・ウイング(左)



飛燕爪 x2



右腕用ワイヤー




肩用ワイヤー x2



紅通聖天八極式
本体

尖り注意!
WARNING: SHARP



ウイング
(収納/右)

ウイング
(収納/左)

バックパック




▶ディスプレイ
ジョイント



▶クリップ x3




補助支柱 x3



ウイングエフェクト(小)
x2



支柱



ウイングエフェクト(大)
x2



台座

右手首



本体左手首



A



B



C



D

交換用左手首(※本体左手首と交換することができます。)

※ 本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

注意

CAUTION

※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際にキズがつくおそれがあります。また、尖った箇所が多いため、取扱には十分注意してください。

※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.



注意

お買い上げのお客様へ必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 関節部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはかれるおそれがありますので注意してください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 本体や部品を箱に戻す場合は、梱包材に包んでから行ってください。

矢印一覧
Arrow List



取り付けます。
Attachable



取り外します。
Removable



可動します。
Movable

ディスプレイサポートには
別売りの魂STAGEを!⇒


https://tamashii.jp/special/t_stage/




本体の組み立て

※ 本体は、先端が細く尖っている箇所が多いので、特に前方に転倒したときに先端が潰れる／折れる等の破損に注意してください。

1




2




3



4



5



本体の可動

▶腕部

※袖口アーマーと前腕アーマーが運動します。




▶肩・胸部

※肩を上下に動かすと胸部アーマーが運動します。



※肩は引き出せます。




※胸部を上げると内部機構が見えます。


▶脚部

※膝関節を広げると、膝を深く曲げられます。

※2軸で可動します。




※ランドスピナーは画像のように可動します。



コスレ注意!
WARNING:
MAY RUB OFF



▶ヘッドカバー

※両耳を押さえながら中央カバーを下げ、フェイスを隠せます。




▶コックピット

※コックピットは、①上にスライドしてから②開きます。




ゲフィオン弾ハッチ




※ツメカケ

メーザーパイブレーションソード




※刃が開きます。


飛燕爪牙



右腕ワイドレンジパーツ



右腕用ワイヤー




※台座を組み立てて、画像のようにディスプレイします。


落下注意！
WARNING: FALL



※裏から押して
取り外します。



紛失注意！
DO NOT MISPLACE
他も同様
SAME FOR OTHERS



クリップ


補助支柱
※前側の2箇所に取り付けます。



台座


エナジー・ウイング

エナジー・ウイング
(左)



※2軸が運動し、
中央の小羽も運動します。

▶ウイング基部のロック




①フィンを広げて、
②基部を曲げます。
③フィンに戻すと
基部がロックされます。

▶本体への取り付け

1 ウイングエフェクト(大)

エナジー・ウイング
(左)



※突起2箇所に、エフェクトのミゾを合わせて取り付けます。



取付形状を合わせる
MATCH
MOUNTING SHAPE

2



ウイングエフェクト(小)

取付形状を合わせる
MATCH
MOUNTING SHAPE




※支柱は3カ所のロックを解除することで各部を可動させることができます。

3




ディスプレイ
ジョイント



※ツメカケ

※本体と補助支柱を画像のように取り付けます。



※本体を取り付けると不安定になるので爪先で接地させます。

転倒注意!

WARNING:TUMBLE

コスレ注意!

WARNING:MAY RUB OFF

※台座の塗装部分を爪先で踏まないようにディスプレイしてください。





※ウイング(収納)は外しておきます。

①

②

※補助支柱で支えます。

※画像のようになります。

転倒注意!

WARNING: TUMBLE

落下注意!

WARNING: FALL



※3本目の支柱を使い、
本体をサポートできます。

※本体は、先端が細く尖っている箇所が多いので、特に前方に転倒したときに先端が潰れる／折れる等の破損に注意してください。