

# エンジェウーモン

© 本郷あきよし・東映アニメーション

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。  
 ■ PRODUCT MAY DIFFER FROM ILLUSTRATION.

**●交換用手首**

C D E F

**●交換用左袖パーツ**

**●ホーリーアロー**

**本体左腕**

② ①

③ ④

**ジョイント部**

**●フィギュア本体**

A B

**●交換用表情パーツ**

A (キリリ) C

③ ② ① ④

**選択して取付**  
CHOOSE AND ATTACH

B (微笑)

**尖り注意!**  
WARNING: SHARP

**コスレ注意!**  
WARNING: MAY RUB OFF

※可動時に両腕の羽衣やジョイント部が外れた場合は、付け直してください。

矢印一覧 / Arrow List

取付けます。 Attachable

取り外します。 Removable


可動します。 Movable

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒



[https://tamashii.jp/special/t\\_stage/](https://tamashii.jp/special/t_stage/)



### ディスプレイジョイントを使用したディスプレイ



### クリップを使用したディスプレイ



### 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

### 〈使用上の注意〉

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。

### 注意 CAUTION

- ※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際に色が移ったりキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。
- ※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.