

SHFiguarts®



INSTRUCTION MANUAL

グリッターティガ

⚠ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

<使用上の注意>

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。

TAMASHII NATIONS STORE



More Details at
tamashii.jp/store/


セット内容

※画像と商品は多少異なりますのでご了承ください。

- フィギュア本体 1体
- 交換用カラータイマー(赤) 1個
- ゼベリオン光線モーションエフェクト 1枚
- 交換用手首 11個
- グリッターゼベリオン光線エフェクト 1個
- 取扱説明書(本書) 1枚

本体手首

交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)



矢印一覧 / ARROW LIST

← 取り付けます / ATTACHABLE

⇐ 取り外します / REMOVABLE

⇐ 可動します / MOVABLE

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを! →

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/



<注意> 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際にキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。

可動時の注意



※胴体の軟質パーツや、可動のためにパーツが薄くなっている部分は、コスレや破損・変形のおそれがありますので、注意しながら動かしてください。(軟質パーツは曲げたままにしないでください。)

フィギュア
本体

コスレ注意!
WARNING:
MAY RUB OFF

ゆっくりと操作
CAREFULLY

※股関節を動かすときは、干渉しないよう基部を下にスライドさせてから動かしてください。



交換用カラータイマー(赤)

※下部を押して外します。

紛失注意!
DO NOT MISPLACE

交換用
カラータイマー
(赤)

カラータイマー


グリッターゼベリオン光線エフェクト



グリッター
ゼベリオン光線
エフェクト




本体右腕



本体左腕

M

※交換用手首Mは、より指が反っている光線専用手首です。



M

D

※重さがあるので、別売りの魂STAGEでの補助をおすすめします。


ゼベリオン光線モーションエフェクト



ウルトラマンティガ
マルチタイプ
本体

別売り
SOLD SEPARATELY

ゼベリオン光線モーション
エフェクト



コスレ注意!
WARNING:
MAY RUB OFF

①



②

紛失注意!
DO NOT
MISPLACE

