

METAL BUILD

BANDAI NAMCO

取扱説明書



FREEDOM GUNDAM CONCEPT 2

SNOW SPARKLE Ver.

メタルビルド フリーダムガンダム CONCEPT 2 SNOW SPARKLE Ver.


© 創通・サンライズ

※ 画像はイメージです。

※ 本書の画像と商品とは多少異なりますので、ご了承ください。



セット内容



本体手首

交換用手首(※本体手首と交換することができます。)



A

B



C

D



E

F



G

H



I

J



K

L

※本書の画像には従来品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

注意
CAUTION

※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際にキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。
 ※ All parts of this product have been painted. Please take through care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 関節部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。
- 本体や部品を箱に戻す場合は、梱包材に包んでから行ってください。

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを！



https://tamashiiweb.com/special/t_stage/

※取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

矢印一覧
Arrow List


取り付けます。
Attachable

取り外します。
Removable

可動します。
Movable


FREEDOM GUNDAM CONCEPT 2

本体の組み立て



本体の可動

※襟が左右にスイング可動します。




※肩は引き出すことができます。




※肩アーマーは2軸で可動し、腕の可動域が広がります。



※腹部アーマーが可動します。




※膝を曲げると膝アーマーが連動して可動します。同時に脚部裏のフィンユニットが可動します。



コスト注意!
WARNING:
MAY RUB OFF



※フィンユニットは開くことができます。




※フロントアーマーが外側に展開します。


ビームライフル




ビームサーベル



シールド



レール砲



バックパックのギミック

1

※プラズマ収束ビーム砲を
図の位置まで展開します。



破損に注意!


WARNING: DELICATE



コスレ注意!

WARNING:
MAY RUB OFF

※プラズマ収束ビーム砲を
大羽との間に隙間が空くよう可動させます。



[注意]

※大羽との間に隙間ができていないと
砲基部の金属フレームは、
角度によっては砲外装と干渉して
2の可動ができなくなるので、
調整してから操作してください。



コスレ注意!

WARNING:
MAY RUB OFF

2

コスレ注意!

WARNING:
MAY RUB OFF




3

※5枚の羽を広げることができます。

コスレ注意!


WARNING:MAY RUB OFF



※プラズマ収束ビーム砲を
戻す際は、羽の位置に
注意してください。



破損に注意!

WARNING: DELICATE




【後ろから見た図】

※各部が可動します。



※背部スラスターが
可動します。


※両サイドの大羽が
開きます。



ディスプレイ



ディスプレイ
ジョイントA



ディスプレイ
ジョイントB




※図のように取り付けます。


※凹部を支柱に
取り付けます。

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH


※支柱は3カ所のロックを解除することで各部を可動させることができます。



ロック



ロック



ロック

※図のようにディスプレイできます。

