





- 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
- PRODUCT MAY DIFFER FROM ILLUSTRATION.

セット内容		手首パーツ	
● 取扱説明書(本書)..... 1	● ライトセーバー(連結)..... 1	本体手首 	交換用手首(本体手首とつけかえることができます。) ※パーツなどを長時間持たせたままにしたり、こすったりすると彩色が移るおそれがあります。
● フィギュア本体..... 1	● ライトセーバー刃(ワイド)..... 2		
● 交換用頭部..... 1	● クローク..... 1		
● 交換用手首..... 6	● プローブ・ドロイド..... 1		
● ライトセーバーA..... 1	● 支柱..... 1		
● ライトセーバーB..... 1	● 台座..... 1		

注意

※本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際にキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。

矢印一覧 / Arrow List




ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒

https://tamashiweb.com/special/t_stage/




頭部の交換




ライトセーバー

※刃を外して付け換えられます。




コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF



クローク

- ※クロークを動かし過ぎると中のワイヤーが破損するおそれがあります。
- ※手加工のため、縫製などにバラツキがあります。
- ※長時間接触続けると、色が移るおそれがあります。

※袖に開いた穴に通します。




ブローブ・ドロイド

破損に注意!

WARNING:
DELICATE

ブローブ・ドロイド




支柱



取付形状を合わせる
MATCH
MOUNTING SHAPE

台座



注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。