

△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》


- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品は樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

セット内容

| | | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| ■ 取扱説明書(本書)..... 1枚 | ■ パーニアエフェクト..... 4個 | ■ 手首格納デッキ..... 1個 |
| ■ GAT-X303 イージスガンダム 本体..... 1体 | ■ MA形態用アンテナ..... 1個 | ■ 交換用アンテナ(予備)..... 1個 |
| ■ 交換用手首..... 10個 | ■ 変形サポートパーツA/B..... 各1個 | ※ 交換用アンテナ(予備)は本体頭部アンテナと交換することができます。 |
| ■ ビームライフル..... 1個 | ■ ジョイントピン外しパーツ..... 1個 | |
| ■ ビームサーベル刃(腕/脚)..... 各2個 | ■ MA用延長パーツ..... 2個 | |
| ■ 対ビームシールド..... 1個 | ■ エフェクトA/B..... 各1個 | |

■ 本体手首

■ 交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)



■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。


ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/



本体の可動


※前傾できます。





GAT-X303 イージスガンダム 本体

※説明のため、左腕とサイドスカート(左)を外して撮影しています。


※脚付け根軸がスイングします。(一番上の位置はMA形態用です。)




ビームライフル




ビームサーベル(腕)




ビームサーベル(脚)



対ビームシールド




パーニアエフェクト




ディスプレイ

※凹部は、別売りの魂STAGEに対応しています。



手首格納デッキ

※凹部は、別売りの魂STAGEに対応しています。(本パーツが複数個ある場合、凸部と凹部を組み合わせることができます。)




MA形態の変形

1 ※MA形態用アンテナを使うと
変形時の干渉を減らすことができます。


破損に注意!

WARNING: DELICATE


MA形態用アンテナ




2 ※胸部を引き出し、
ロックを外します。




3




4




5



b




7




※サイドスカートは
ジョイントパーツごと
外します。

8




9




変形サポートパーツA

MA形態の変形 (続き)

10



11



※引き出しにくい時はジョイントピン外しパーツの突起を差し込んで引き出して下さい



ジョイントピン外しパーツ







尖り注意!

WARNING: SHARP


12




13



14 ※腕を前方に引き出します。




15




MA用
延長パーツ

向きに注意!
NOTE THE
DIRECTION


※延長パーツを外す際に肩のピンが残ってしまった場合は、ジョイントピン外しパーツを使って引き抜いてください。



16




17 ※正面から見てX字、横から見て真っ直ぐになるよう手足を調整します。



【正面から見た画像】




18





向きに注意!
NOTE THE
DIRECTION


取付形状を合わせる
MATCH MOUNTING SHAPE




19



※画像のようになります。




※凹部は、別売りの魂STAGEに対応しています。




変形サポートパーツB

※変形サポートパーツBを使って
手足の位置を固定することができます。

変形サポートパーツB




腕への取り付け位置



脚への取り付け位置




スキュラ発射の再現



※手足を開いて取り付けます。

尖り注意!

WARNING : SHARP



エフェクトA

エフェクトB

取付形状を合わせる
MATCH MOUNTING SHAPE

