

METAL BUILD

DRAGON SCALE

BANDAI NAMCO

取扱説明書



ランスロット・アルビオン

LANCELOT ALBION


©SUNRISE / PROJECT L-GEASS Character Design ©2006-2017 CLAMP・ST

※画像はイメージです。

※本書の画像と商品とは多少異なりますので、ご了承ください。



セット内容



本体手首

交換用手首(※本体手首と交換することができます。)



※ 本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

注意

CAUTION

※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際にキズがつくおそれがあります。また、尖った箇所が多いため、取扱には十分注意してください。

※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.



注意

お買い上げのお客様へ必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 関節部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはかれるおそれがありますので注意してください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 本体や部品を箱に戻す場合は、梱包材に包んでから行ってください。

矢印一覧
Arrow List



取り付けます。
Attachable



取り外します。
Removable



可動します。
Movable

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒


https://tamashiiweb.com/special/t_stage/



本体の可動


▶バックパック

※バックパックを下げると後ろ襟がせり出して、首が前傾します。




ランスロット・アルビオン
本体

※コックピットが開きます。



▶肩部

①肩アーマーを上げると、②せり出します。



※前後の装甲は開きます。


▶脚部

コスレ注意!
WARNING:
MAY RUB OFF



- ①カバーを開きながら
- ②股関節を開くと、
- ③内部装甲が動きます。

※膝アーマーが連動して可動します。



※膝裏が凹みます。



※足首はクランク可動で伸ばすことができます。

※脛を内外に少しひねることができます。




▶ランドスピナー

※反対側から押し出せます。





本体の組み立て




※ウイングを動かすと、連動してMVS懸架アームが前後にスライドします。
※パーツ同士がぶつからない様に調整してください。

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF




MVS



尖り注意!
WARNING: SHARP

ブレイズ・ルミナス





スラッシュハーケン(※補助支柱で支えてください)


▶スラッシュハーケン(腕)




▶スラッシュハーケン(腰)



スーパーヴァリス




コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF






※フックを下ろして固定します。

※取り外す時は...



▶スーパーヴァリスの展開


※懸架フレームを動かして、前方に展開することができます。



コスレ注意!
WARNING:MAY RUB OFF




▶スーパーヴァリスのモードチェンジ




【通常モード】



【ハドロン・モード】



【フルバースト・モード】




※画像のように持たせることができます。



エネルギー・ウイング

エネルギー・ウイング(右)




※2軸が連動し、中央の小羽も連動します。




【裏側から見た図】


※根元が可動します。



① の位置を押しながら、フィンを浮かせてから
② 根元を動かします。






※フィンが浮いてない状態では、
ロックがかかっているので
可動できません。



ゆっくりと操作
CAREFULLY

※ロックは3段階あります。①根元を動かしながら、②フィンを押し込むことで各位置でロックすることができます。




▶ウイングエフェクト2種

※下記の2パターンでウイングを取り付けることができます。

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH


[ウイングエフェクト(フロート)]




※クランクで隙間を詰められます。

コスレ注意!

WARNING: MAY RUB OFF




※突起3箇所、エフェクトのミゾに合わせて取り付けます。



[ウイングエフェクト(大/小)]


※ウイングエフェクト(大)を取り付ける際は、干渉しないようにエナジー・ウイングを広げてから取り付けます。






※エフェクトを沿わせてミゾに取り付けます。

取付形状を合わせる
MATCH MOUNTING SHAPE

ミゾ



ディスプレイ



※画像のようになります。

転倒注意！

WARNING: TUMBLE

落下注意！

WARNING: FALL



※補助支柱で
ウイングを支えます。

※本体は、先端が細く尖っている箇所が多いので、特に前方に転倒したときに先端が潰れる / 折れる等の破損に注意してください。