

# SHFiguarts 仮面ライダーゲイツ 平成ジェネレーションズエディション 取扱説明書

©石森プロ・東映

**注意** お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

## 〈使用上の注意〉

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。

## 注意

組立・可動時の彩色はがれに注意してください。

## セット内容

※画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。


- 本体……………1体
- 交換用手首……………9個
- ジカンザックス(ゆみモード) ……1個
- ジカンザックス(おのモード) ……1個
- ジカンザックス(ゆみモード)交換パーツ…1個

### ■本体手首



### ■交換用手首

(本体手首とつけかえることができます。)



※武器などを長時間持たせたままにしたり、こすったりすると彩色が移るおそれがあります。

## 矢印一覧 Arrow List



ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒

[https://tamashiiweb.com/special/t\\_stage/](https://tamashiiweb.com/special/t_stage/)




## ライドウォッチの脱着

向きに注意!

NOTE THE DIRECTION


ドライライドウォッチ(赤)



ゴーストライドウォッチ(橙)


※左腕も同様に脱着できます。

ゲイツ  
ライドウォッチ(赤)



## ジカンザックス

ジカンザックス(ゆみモード)は交換パーツを差し替えることで、引いた状態を再現することができます。



向きに注意!

NOTE THE DIRECTION

