

SOUL OF CHOGOKIN
超合金魂

BANDAI NAMCO



GUNDAM TRYON 3

超合金魂 GX-113 最強機動 ガンダムトライオン3

取扱説明書

最強機動
トライオン3

© 創通・サンライズ

● 本書の画像・イラストと実際の商品とは多少異なりますので、予めご了承ください。※画像はイメージです。



BAN
DAI

セット内容

●取扱説明書(本書)



ソラライオン



ウミライオン



リクトライオン



ソラライオン
ウイング(左)



ソラライオン
ウイング(右)



超砲剣
ウイング
(左)

超砲剣
ウイング
(右)



ブームスタッグ



アームブースターエフェクト
x2



剣出現パーツA



ディスプレイ
ジョイント



ウミライオン
ジョイント



リクトライオン
ジョイント



頭部アンテナ



補助支柱基部
x2



剣出現パーツB



ウミライオン
支柱



リクトライオン
支柱



台座



ロゴスタンド



支柱

■ 交換用手首 ※本体手首とつけかえることができます。



A



B



C



D



E



F



G



H

ビームサーベル刃
x2



超砲剣
刀身



補助支柱
x2

※ 本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

注意

CAUTION

- ※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際にキズがつくおそれがあります。また、尖った箇所が多々ありますので、取扱には十分注意してください。
- ※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

〈使用上の注意〉

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。
- 本体や部品を箱に戻す場合は、梱包材に包んでから行ってください。

矢印一覧 / Arrow List

取付けます。Attachable

取り外します。Removable

可動します。Movable



■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!↓


https://tamashiiweb.com/special/t_stage/



ソラトライオン




※クローは可動します。



ウミトライオン



※肩アーマーはこのラインで平行になります。



※赤い外装は、裏側にあるコの字型のフックで位置決めされます。




リクトライオン


頭部アンテナ

破損に注意!

WARNING: DELICATE



※18ページを参照して、ガンダム頭部を引き出し、アンテナを取り付けます。




※脚関節の角度を調整します。

完成!






トライマシンのディスプレイ

1




2

※各トライマシンにジョイントを取り付けます。



3



※画像のようになります。



転倒注意!

WARNING: TUMBLE


落下注意!

WARNING: FALL


トライオン3への変形合体

※各トライマシンの完成状態から始めます。


1



2



3




4


※ふくらはぎ部分を持ち、
下方にスライドします。
(かかとのロック部分が外れます。)



5





ゆっくりと操作
CAREFULLY



※レールに沿って
スライドします。


6



7





8



※足首を伸ばすと、上部にあった
バーニアノズルが引き込まれます。



9




※元に戻す際は凹凸部を合わせてください。




※裾はハの字になります。

10



11




12

※上部の凸で、ロックをかけます。



13




14




15




16




17





18




19




20



※凸部に取り付けます。




※前面装甲のみを開き、可動を拡大できます。



21




22




※前／後脚を置みます。


23



※前後が凹凸ではまります。




24 ※フレームは画像のように重ねられています。



※説明のため左脚を外して撮影しています。




※位置決め部を外します。




※戻す時はフレームをしっかり畳んで、凸凹部を合わせてください。

25 ※操作中にアンテナが外れる場合は、頭部変形後に付け直してください。




破損に注意!

WARNING:
DELICATE




※首台座の底を斜めに押し上げると、内部でスライドします。


※この支点で首を後ろに倒します。



26




27



28

※裏から凸を押し出します。



29



※凹凸部
合わせます。




※画像のようになります。



完成!


▶ ボーナsgミック

※ソラトライオンのヘッド部・ウイング、ウミトライオンのテール部を、バックパックに装着することができます。




▶ アームドブースター

1




2




▶ ブーメランスタック

破損に注意!

WARNING : DELICATE





ブーメランスタック



手首D


▶ ハイパービームサーベル



手首D

※重さがあるので、補助支柱で支えてください。


ビームサーベル刃



▶ 剣出現パーツ

剣出現パーツA

剣出現パーツB




▶ 超砲剣ハイパーミノフスキー

1

超砲剣刀身

破損に注意!


WARNING : DELICATE



2

※L/Rの刻印があります。



超咆剣ウイング
(左)



※重さがあるので、
補助支柱で
支えてください。

手首D

トライオン3のディスプレイ



(※スライドしてはめ込みます。)

※画像のようになります。



転倒注意！

WARNING: TUMBLE

落下注意！

WARNING: FALL



破損に注意！

WARNING:
DELICATE

●可動時の注意
脚部を大きく開きすぎると、
ももから脱落する恐れがあるので、
注意してください。



L e t ' s T R Y O N !