

矢印一覧 Arrow List

- 取り付けます Attachable
- 取り外します Removable
- 可動します Movable

※画像と商品は多少異なりますのでご了承ください。
 ※PRODUCT MAY DIFFER FROM ILLUSTRATION.

肩フタパーツ Shoulder lid parts

肩フタパーツを外すことができます。The shoulder lid part can be removed.

●ツメかけ fit

●肩フタパーツ(左) Shoulder lid part(L)

紛失注意!
DO NOT MISPLACE

※戻す場合は、逆向きに入れしないでください。
 ※When returning, do not put it in the opposite direction.

反対側も同様 SAME ON OTHER SIDE

破損に注意!
WARNING: DELICATE

パーツの取り付け Mounting parts

① 登龍剣ジョイントを背中に取り付けます。
Attach the sword joint to the back.

●登龍剣ジョイント Sword joint

●登龍剣 Sword

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

② 登龍剣ジョイントに登龍剣を取り付けます。
Attach the sword to the sword joint.

●登龍剣 Sword

●フィギュア本体 Figure

●交換用右手首 Interchangeable right hand

●交換用左手首 Interchangeable left hand

選択して取付 CHOOSE AND ATTACH

反対側も同様 SAME ON OTHER SIDE

フィギュア支柱取り付け部 Figure post fitting part

※下から見た図
※View from below

(上ジョイント) (Upper joint)

●浮遊用支柱 Suspension post

※無理に回転させると破損するおそれがあります。
 ※May break if turned forcibly.

(下ジョイント) (Lower joint)

外してつけ直すことで角度を変えることができます。
 You can adjust the angle by taking it off and reinstalling it at a different angle.

△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

△ CAUTION for ages 15 and up.

- Please handle with care and store out the reach of children younger than 15 years old.
- This product may contain small parts. May be harmful if swallowed.
- This product may contain parts that have sharp points and edges. Please handle it carefully to avoid getting injured.
- Do not place this product on top of plastic furniture, sofa, sheet, tile or anything made of resin. It may cause color migration.
- Color, style and decoration may vary.

<DIRECTIONS>

- Please do not use excessive force when bending, pulling, or attaching movable parts.