

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
 ■ PRODUCT MAY DIFFER FROM ILLUSTRATION.

セット内容		手首パーツ	
●フィギュア本体……………1	●交換用腕組みパーツ……1	本体手首	交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)
●交換用頭部……………1	●スマホ型生徒手帳……………1		
●交換用前髪……………1			
●交換用表情パーツ………4			
●交換用手首……………8			

矢印一覧
Arrow List

← Attachable 取り付けます。

← Removable 取り外します。

← Movable 可動します。

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/

表情パーツの交換

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

交換用表情パーツ

B C D E

A

1 2 3 4

フィギュア本体

頭部の交換

1

2

3

交換用頭部 交換用前髪

1 2 3

スマホ型生徒手帳

スマホ型生徒手帳


本体左腕

F


コスレ注意!
WARNING:
MAY RUB OFF

交換用腕組みパーツ

1




2



※本体肩部の角度を調整すると交換用腕組みパーツを取り付けやすくなります。

交換用腕組みパーツ

3



※軟質パーツは変形に注意してポジングしてください。

※上着を手で押さえながら両袖を取り付けてください。

コスレ注意!

WARNING: MAY RUB OFF

変形注意!

WARNING: DEFORM

軟質素材のため、曲がりくせが付くことがあります。その際は破損に注意して指で戻してみてください。

⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。