

ゼータプラス A1 (テスト機イメージカラー)

注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が入って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

注意
CAUTION

※本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際に色が移ったりキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。

※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

セット内容

■ 取扱説明書(本書) 1枚	■ ビーム・ライフル 1個	■ アダプター(ゼータプラス) 1個
■ フィギュア本体 1体	■ ビーム・サーベル柄 2個	■ アダプター(Ex-S) 1個
■ 交換用手首 8個	■ ビーム・サーベル刃 2個	■ アダプター(ディジェ) 1個
■ 交換用アンテナ(可動) 1個	■ 車輪(前/右/左/腰) 各1個	■ WRジョイントB/C 各1個
■ 交換用アンテナ(閉) 1個	■ 車輪(右)基部 1個	■ WR支柱A/B/C 各1個
■ テール・スタビレーター 1個	■ 車輪(左)基部 1個	■ 支柱ジョイントB 1個
■ 機首ユニット 1個	■ ライフル用アダプター 1個	■ 支柱(可動) 1個
		■ 台座 1個

■ 本体手首

■ 交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)



矢印一覧
Arrow List




ディスプレイサポートには
別売りの魂STAGEを!⇒

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/




■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

ゼータプラス A1型の組み立て方



4



完成

※画像のように
なります。



ビーム・サーベル


ビーム・サーベル
刃

手首F


ビーム・サーベル
柄




ディスプレイ



※画像の位置に取り付けます。





選択して取付
CHOOSE AND ATTACH



※支柱は3箇所のロックを解除することで
各部を可動させることができます。

支柱の可動



ウェイブライダーへの変形 ※ビーム・ライフルと機首ユニットは外しておきます。


1

破損に注意!
WARNING: DELICATE

交換用アンテナ
(可動)


※交換用アンテナ(閉)
を取り付けることも
できます。

交換用
アンテナ(閉)




2

破損に注意!
WARNING: DELICATE




3





4


※アンテナに引っかからないように注意して変形させてください。
(逆変形時も同様)



上から見た画像




5




b ※説明のため、腰前アーマーを外した状態で撮影しています。







※脚部を根元から一度内側にひねります。




※ロックを外します。






13



コスレ注意!
WARNING:
MAY RUB OFF





※ジョイントを
胸下フレームに
取り付けます。




※画像のように
なります。



14




※ミゾに
差し込みます。



1b




17



機首ユニット

18




ビーム・ライフル

完成 ※画像のようになります。



車輪




ディスプレイ2



WRジョイントB

※凹部に取り付けます。



底面から見た画像


WRジョイントC

支柱(可動)



完成 ※画像のようになります。



ディスプレイ3




Sガンダム プースター・ユニット装着型(別売り)(魂ウェブ商店アイテム:受注終了)との連動 ●ビーム・スマートガンを懸架することができます。



完成 ※画像のようになります。



アムロ・レイ専用ディジェ(別売り)(魂ウェブ商店アイテム:受注終了)との連動 ●ハイパー・メガ・ランチャーを懸架することができます。



ライフル用
アダプター


※画像の位置に取り付けます。



ハイパー・メガ・ランチャー

別売り

SOLD SEPARATELY



アダプター
(ディジェ)

完成 ※画像のようになります。

