

ULTRAMAN

ウルトラマンティガ -THE FINAL ODYSSEY-

ULTRAMAN TIGA

- THE FINAL ODYSSEY -

ULTRAMAN
25th
TDG
Anniversary



魂工務
TAMASHII STUDIO PREMIUM




SET CONTENTS / セット内容

■ Instruction Manual / 取扱説明書(本書)

① フィギュア 本体



② 専用台座



※プレートの保護シートを剥がしてください。

③ 柱パーツ×6




④ スイッチ蓋



⑤ シリアルカード



⑥ ストラクチャー×6



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

写真を参考に番号順に組み立ててください。

矢印一覧 Arrow List

- 取付けます Attachable (Red arrow)
- 取り外します Removable (Blue arrow)
- 可動します Movable (Green arrow)

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

1 専用台座の電池ボックスを取り出し、電池を入れます。

磁石 MAGNET

電池ボックス (※袋を外してください。)

単3 ×3

単3乾電池3本使用(別売り)

●アルカリ電池推奨 (Sold Separately)

2 ストラクチャーを設置します。

選択して取付 CHOOSE AND ATTACH

磁石 MAGNET

(※配置を入れ替えて置くことができます。)

3 柱パーツを組み立て、設置します。

取付形状を合わせる MATCH MOUNTING SHAPE

磁石 MAGNET

(※柱の配置を入れ替えることができます。)

4 プラグを差し込みながら、フィギュア本体を台座へ取り付けます。

転倒注意! WARNING: TUMBLE

ゆっくりと操作 CAREFULLY

破損に注意! WARNING: DELICATE

プラグ

専用台座の右側面にあるスイッチを押すと、下の3箇所が発光します。

磁石 MAGNET

スイッチ

スイッチは、蓋をすることができます。

⚠️ 注意 お買い上げのお客様へ必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
- 本商品は重量があるため、ディスプレイする際は、倒れたり落下したりしない安全な場所で行ってください。
- サイズや重量などをご確認の上、室内の適した場所に設置してください。
- ポリストーンを使用した商品です。強い衝撃を与えると、破損する恐れがあるので取り扱いには注意してください。破損した場合は使用しないでください。
- 乾燥剤が含まれています。お子様が食べないように注意してください。
- この商品には小型の磁石が含まれています。
- 磁石を飲み込んだ場合、腸壁を超えてくっつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。
- 本商品には磁石を使用しています。ペースメーカーをご使用の方は注意してください。
- 本商品を時計・磁気カードなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 長期間使用しない場合は電源を切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- 皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 室内設置用のため、直射日光や風雨などにさらされる屋外には対応していませんので注意してください。また、高温多湿や紫外線の当たる場所での保管は行わないでください。
- 本体が汚れた場合は柔らかい布で拭いてください。シンナーやアルコールなどの溶剤は変色や色落ちの原因となりますので、使用しないでください。
- 本商品を破棄する際は、お住まいの地方自治体や専門業者へお問い合わせください。
- 梱包に使用しているベルトは輸送時の固定用です。他の用途として使用しないでください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 底面の滑り止めにはEVA樹脂を使用しています。素材の特性により色が移る場合がありますのでご了承ください。
- 本体や部品を箱に戻す場合は、梱包材に包んでから行ってください。

⚠️ CAUTION for ages 15 and up.

- Please handle with care and store out of the reach of children younger than 15 years old.
- This product may contain small parts. May be harmful if swallowed.
- This product may contain parts that have sharp points and edges. Please handle it carefully to avoid getting injured.
- Do not place this product on top of plastic furniture, sofa, sheet, tile or anything made of resin. It may cause color migration.
- Color, style and decoration may vary.

<DIRECTIONS>
• Please do not use excessive force when bending, pulling, or attaching movable parts.